



יבואן: פאר נשר, שביט 8, בנייני המדע, נס ציונה,  
 טל: 08-9240990 | ווטסאפ: 08-9240990  
 דוא"ל: office@pngroup.co.il

## הוראות שימוש בשלט רחוק רב-שימושי למזגן PRO | דגם: KF-268

### פרטי המוצר

- שלט למזגן KF-268 מיועד לשליטה מרחוק על מזגנים ממגוון מותגים ודגמים.
- המוצר כולל פונקציות מלאות, טווח שידור רחב והגדרה ותפעול נוחים.
- השלט מצויד בצג LCD גדול, עם לחצן להדלקה וכיבוי של תאורת המסך.
- השלט מציג את טמפרטורת החדר בזמן אמת.

### תיאור הלוח:



### הגדרות שלט הרחוק:

#### A חיפוש אוטומטי של הקוד המתאים

- ודאו כי המזגן מחובר לחשמל וכוונו את השלט לחלונית הקליטה של המזגן.
- לחצו על לחצן ה-SET למשך כ-6 שניות עד שתראו "----" מהבהב בפניה הימנית התחתונה של המסך. המשיכו ללחוץ על לחצן ה-SET וברגע שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן מיד שחררו את הלחצן.
- ודאו שכל הלחצנים בשלט הוגדרו ועובדים כראוי. אם לא, אנא חזרו על שלבים 1 ו-2. שימו לב, יש לשחרר את לחצן ה-SET מיד בעת תגובה/צפצוף מהמזגן בכדי למנוע מעבר לקוד הבא.

#### B הזנה ידנית של הקוד

- לאחר שמצאתם בטבלת הקודים את הקוד המתאים למזגן שברשותכם, יש לוודא כי המזגן מחובר לחשמל והשלט מכוון לחלונית הקליטה במזגן.
- לחצו על לחצן ה-SET ובמקביל לחצו על לחצן ה-ON/OFF עד אשר תראו "----" מהבהב בפניה הימנית התחתונה של המסך. לאחר מכן, השתמשו בלחצני ה-TEMP ▲/▼ עד שהקוד הרצוי יופיע ויהבהב.
- ברגע שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן, לחצו על לחצן ה-SET ליציאה ושמירה.
- ודאו שכל הלחצנים בשלט הוגדרו ועובדים כראוי. אם כן, תהליך ההגדרה הושלם. אם לא, אנא חזרו על שלבים 1 ו-2.

#### C חיפוש ידני של הקוד

- ודאו כי המזגן מחובר לחשמל, וכוונו את השלט לחלונית הקליטה של המזגן.
- לחצו על לחצן ה-SET ובמקביל לחצו על לחצן ה-ON/OFF עד אשר תראו "----" מהבהב בפניה הימנית התחתונה של המסך.
- לאחר מכן, השתמשו בלחצן ה-TEMP ▲ עד שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן. בסיום, לחצו על לחצן ה-SET לשמירה ויציאה.

#### D חיפוש מותגים מהיר

- ודאו כי המזגן מחובר לחשמל וכוונו את השלט לחלונית הקליטה של המזגן.
- לחצו על הלחצן התואם למותג של המזגן שברשותכם וברגע שתבחינו בתגובה/צפצוף מהמזגן מיד שחררו את הלחצן.

#### טבלת לחצני קוד לפי מותג

HEAT	COOL	🌀	A
CHIGO TCL	MIDEA CHANGHONG	FRESTECH YAIR	HISENSE KELON
TEMP+ ▲	TEMP- ▼	MODE	B
SHINCO AUCMA	LG SAMSUNG	GREE HUALING	CHUNLAN AUX
AUTO WIND	MANUAL WIND	FAN	C
SHARP SANYO	HITACHI PANASONIC	DAIKIN CARRIER	HAIER MITSUBISHI

#### E איפוס השלט

במידה ובוצעה טעות בתכנות השלט, יש להוציא את הסוללות מהשלט ולהחזירן לאחר חצי שעה כדי לתכנת מחדש.

#### חזרה למצב ברירת מחדל

לחזרה להגדרות היצרן לחצו בו-זמנית על לחצני SET + 🌀 למשך 3 שניות.



## רשימת מותגים וקודים זמינים:

מותג	קוד	מותג	קוד	מותג	קוד	מותג	קוד	מותג	קוד
ACSON	980	DAJINXING	329-330	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADIAIR	501, 508, 509, 532
ADC	861	DAKE	861	INYCIN	475-483	PINSHANG XINHUABAO	290	TADIRAN	501, 508, 509, 532, 630, 969, 978, 979, 991
ALDELONG	293-295	DAOTIAN	821-824	JIANGNAN	359	PILOT	902	TAIYA	862
AITE	296-299	DELONGHI	900	JIALE	358	PUYI	862	TCL	120-139
AKIRA	796-797	DUNAN	336	JMSTAR	360	QIXING	393	TEAC	850-859
AMCOR	501, 508, 509, 532, 973, 978, 979	DONGXIA	334-335	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TECO	831-834
AMICO	982	DONGXINBAO	260-268	JINDA	491-492	RHOSS	903	TIANJINKONGTIAO	424
ALPIN	989-991,998	ELCO	982	JINSONG	363-365	RICAI	394	TIANYUAN	425-428
AUCMA	210-229	ELECTERA	981-986	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TOBO	250-269
AUX	180-199	ELECTROLUX	471-474	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TORNADO	046-048, 055, 57,921,959
AOKE	301-302	FEDDERS	878	KELONG	110-119	SAGON	414	TONGLI	429-430
AOLI	300	FEIEDRICH	879	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TOYO	825-828
APTON	862	FEIGE	829-830	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860	TOSHIBA	630-639
BAIXUE	299	FEILU	240-249	KRIS	804-805	SANZUAN	190	TRANE	812-816
BEIJING JINGDIAN	304	FERROLI	901	KT02_D001	283	SAPORO	861	UNI-AIR	368-369
BIG-THUMB	331	FIRST	864	KT02_D002	284	SAST	450-452	UTTLEDUCK	454-456
BOERKA	630	FRESTECH	270-279	KTY001	285	SENSOR	860	WANBAO	431-433
BOERKA	305-306	FUJITSU	700-719	KTY002	286	SERENE	499	WANGZI	861
BOERKA	305-306	GALANZ	140-149	KTY003	287	SHAMEI	400	WEILI	434-443, 553-576
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WEITELI	444
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	KTY005	289	SHANYE	862	WHIRLPOOL	770-774
BORLER	307	GOLDSTAR	303	LG	600-609	SHANXING	401-402	WUFENG	445-446
CAIXING	311	GREE	000, 020-039	LIANGYU	780	SHARP	720-739	XINGHE	462-463
CARRIER	690-699, 890-899	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	XINLE	457-460
CHANGFENG	190	GUQIAO	344	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XILENG	448-449
CHANGFU	835-838	HAIER	001-019	LONGHE	861	SHENGFENGHILU	413	XINLING	461
CHANGLING	312-323	HELTON	863	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XIONGDI	862
CHANGLING	312-323	HEMILTON	95	MCQUAY	790-795	SHINING	415	YAIR	467-471, 044
CHANGHONG	060-079	HICON	391-392	MIDEA	040-059	SHUANGLU	416-418	YAOMA	470
CHENGYUAN	324	HISENSE	30-239	MEILING	388-391	SIGMA	447	YIDONG	499
CHIGO	080-099	HITACHI	640-659	MINGXING, BOYIN	290	SOGO	291	YORK	775-779
CHUANGHUA	325-328	HONGYI	347	MINSHIBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	YUTU	484-490
CHUANYAN	861	HUABAO	100-109	MITSUKA	904	SONGXING	419	ZHONGYI	493-494
COLROLLA	861	HUAGAO	348	NIKKO	810-811	SOVA	292, 420	ZUODAN	495
CHUNLAN	170-179	HUAKE	349-350	NISO	398-399	SOWA	862-863	DIY	044, 090, 92, 095
CONSUL	993	HUAMEI	351-352	NISO	497	SOYEA	421-422	OTHER	496, 498, 821-828, 839-849, 865-877, 905-976, 999
CONROWA	337-341	HUANGHE	353	NORCA	994	SPEED	987		
CORONA	760-769	HUALING	150-169	OLYMPUS	995-996	SRTC	423		
CROWN	861	HUAWEI	281	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880		
DAEWOO	332-333	HUIFENG	354-356	PANASONIC	660-689	SUNBURG	817-820		
DAIKIN	740-759	HUIFENG	357, 360	PANDA	464-466				

## בחלק מהמזגנים זמינות גם הפונקציות

**הבאות** (בהתייחס ללוח הבקרה מרחוק):

### 1. לחצן קירור מהיר וחימום מהיר

לחצו על לחצן "COOL" (קירור מהיר) כדי להגדיר באופן אוטומטי את מצב הקירור: 21°C, עוצמת אוורור חזקה, הפעלה אוטומטית.

לחצו על לחצן "HEAT" (חימום מהיר) כדי להגדיר באופן אוטומטי את מצב החימום: 27°C, עוצמת אוורור חזקה, הפעלה אוטומטית.

\* במצב חימום לחצו על לחצן "HEATING" (חימום עזר חשמלי) כדי להפעיל את אפשרות החימום החשמלי. אפשרות זו קיימת בחלק מהדגמים.

### 2. אפשרות הגדרת זמן הפעלה וכיבוי

כוללת את פונקציית הטיימר של השלט הרחוק המקורי, לאחר לחיצה על לחצן [TIME ON] או [TIME OFF] נורית החיווי של הטיימר במזגן תידלק ותסמן שהמזגן נמצא במצב טיימר.

### 3. הגדרת אפשרות נעילת ילדים

נעילה: לחצו בו זמנית על לחצן ה-SET ולחצן ה-"Automatic Wind" וסמל ה-"Child-lock" יופיע על מסך התצוגה.

שחרור נעילה: לחצו בו זמנית על לחצן ה-SET ולחצן ה-"Automatic Wind" וסמל ה-"Child-lock" יימחק. המופיע על מסך התצוגה ייעלם.

### 4. הגדרת שעון

**א.** לחצו בו זמנית על לחצן ה-SET ולחצן ה-MODE. כאשר הספרה המתאימה מתחילה להבהב - המזגן נכנס למצב הגדרת שעון.

**ב.** לחצו על לחצני ה-TEMP ▲/▼ להוספת / הפחתת שעה. תוכלו להמשיך ללחוץ למשך שתי שניות להוספה או הפחתה רציפות.

**ג.** לחצו על לחצן ה-SET להשלמת הגדרת השעות

**ד.** בשלב זה, ספרת הדקות תתחיל להבהב. ניתן להשתמש בלחצני ה-TEMP ▲/▼ להגדרת הדקות.

**ה.** לאחר השלמת הגדרת הדקות לחצו על לחצן SET ליציאה ממצב הגדרת שעון.

### 5. מדידת טמפרטורה

טמפרטורת החדר תוצג לאחר הכנסת הסוללה. טווח מדידת הטמפרטורה: 0~35 מעלות.

### 6. אפשרות למדידה במעלות "C/F"

לחצו על לחצן "C/F" למעבר בין מעלות צלזיוס למעלות פרנהייט.