



יבואן: פאר נשר, שביט 8, בנייני המדע, נס ציונה, טל: 08-9240990
 ווטסאפ: 08-9240990 | דוא"ל: office@pngroup.co.il

הוראות בטיחות והפעלה מגפון מקליט עם ידית מתקפלת דגם: XB-7S



על מנת להפיק את המירב מהמגפון שברשותכם ולהבטיח שימוש יעיל ובטוח יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות וההפעלה הבאות.



תכולת האריזה:

1. מגפון מקליט עם ידית מתקפלת
2. רצועת נשיאה
3. הוראות בטיחות והפעלה

דגשי בטיחות:

- אין להניח את המכשיר תחת אור שמש ישיר, או בסביבה עם טמפר' גבוהה לפרק זמן ממושך.
- יש להימנע מחשיפה לגשם, מים או לחות גבוהה.
- בעת ניקוי גוף המגפון, השתמשו אך ורק בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש במדלל או בבנזין.
- צליל המגפון עשוי להיות חזק במידה שעלולה לפגוע באוזניהם של אנשים או בעלי חיים. בשל כך, אין להשתמש במגפון בקרבה לאוזניהם של אנשים או בעלי חיים.
- במידה ואינכם משתמשים במכשיר לתקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות ולאחסן אותן בנפרד.
- אין לחשוף סוללות (מארז סוללות שהותקנו) לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכו'.

מפרט טכני:

- | | |
|------------------------------|---|
| • זרם מקסימלי: 0.6A | • מקור מתח: 4 סוללות מסוג LR20 1.5V - D (אלקליין בלבד!) |
| • גוף: ABS | • זמן עבודה: עד 8 שעות |
| • אורך: 25 ס"מ | • טווח שמיעה: עד 250 מטר |
| • קוטר: 15 ס"מ | • הספק מקסימלי: 15W |
| • משקל (ללא סוללות): 0.5 ק"ג | • מתח: 6V DC |

סקירה:**התקנת סוללות:**

1. לחצו על כפתור פתיחת בית הסוללות.
2. הכניסו 4 סוללות מסוג D LR20 1.5V - D (אלקליין בלבד!).
3. סגרו את מכסה בית הסוללות וודאו כי הוא נעול.

הוראות תפעול - הקלטה:

- לחצו על לחצן ה-ON/OFF להפעלת המגפון (הנורית השמאלית תידלק).
- העבירו את ווסת עוצמת השמע למינימום (שמאלה עד הסוף), על מנת לא לפגום באיכות ההקלטה.
- לחצו על לחצן ה-RECORD והחלו בהקלטה (עד 10 שניות).

שימו לב! יש לסיים את ההקלטה ולשחרר את לחצן ה-RECORD כל עוד הנורית הימנית דולקת! אם לא הספקתם לשחרר את לחצן ה-RECORD והנורית הימנית כבר כבתה יש להתחיל את ההקלטה מחדש.



- לאחר ששחררתם את לחצן ה-RECORD ורק הנורית השמאלית דולקת, יש ללחוץ על לחצן ה-PLAY להשמעת ההקלטה שוב ושוב באופן אוטומטי. להפסקת ההשמעה יש לשחרר את לחצן ה-PLAY או לכבות את המכשיר.

הוראות תפעול - דיבור:

- לחצו על לחצן ה-ON/OFF להפעלת המגפון (הנורית השמאלית תידלק).
- קרבו את המגפון לאיזור הפה והחלו לדבר.

הוראות תפעול - סירנה:

- לחצו על לחצן ה-ON/OFF להפעלת המגפון (הנורית השמאלית תידלק).
- לחצו על לחצן ה-SIREN להפעלת הסירנה.
- שחררו את לחצן ה-SIREN לכיבוי הסירנה.

הוראות תפעול - שמע:

- הגברת עוצמה - החלקת ווסת השמע לימין.
- הנמכת עוצמה - החלקת ווסת השמע לשמאל.