



- 1 מוט עגול באורך 100 ס"מ נירוסטה 304.
- 2 תפסנים מתכוננים לחורים הקיימים בקיר.
- 3 מתלה מתכוונן למקלח היד.
- 4 ברז בורר מצבים מ-BRASS.
- 5 צינור הזנה PVC עם דופן כפולה באורך 60 ס"מ.
- 6 צינור אמבט PVC עם דופן כפולה באורך 1.5 מטר.
- 7 מקלח יד בקוטר 11 ס"מ בעל 5 מצבי זרימה.
- 8 ראש מקלחת בקוטר 23.8 ס"מ.

הוראות התקנה:

1. השחילו את החיבורים על המוט 1 מחלקו התחתון לפי הסדר הבא:
 - תפס חיבור לקיר 2
 - מתלה למקלח יד 3
 - תפס חיבור לקיר 2
2. במידה ויש חורים קיימים בקיר - יש לדלג לשלב 4. במידה ולא, יש להמשיך לשלב 3.
3. סמנו את מקום הקידוח הרצוי של המוט בהתאם לחורים בתפסנים 2, קדחו חורים בהתאם לסימון ומקמו את הדיבלים המצורפים.
4. כווננו את זוג התפסנים 2 בהתאם לחורים הקיימים בקיר וחברו אותם באמצעות ברגי הנירוסטה המצורפים (הסירו את הכיסוי הקדמי בתפסנים בכדי להכניס את הברגים).
5. הדקו את המוט 1 לתפסנים 2, אמצעות ברגי הפלסטיק.
6. חברו לחלקו התחתון של המוט 1 את תבריג הפליז בהתאם לאיור **בתמונה א'**.
7. הבריגו את ברז בורר המצבים 4 אל תבריג הפליז בחלקו התחתון של המוט 1.
8. חברו את צינור ההזנה 5 אל ברז בורר המצבים 4.
9. חברו את צינור האמבט 6 מצד אחד אל מקלח היד 7 ומצד שני אל יציאת המים של ברז בורר המצבים 4.
10. הרכיבו את ראש הפליז הכדורי על ראש המקלחת 8 בהתאם לאיור **בתמונה ב'**.
11. הבריגו את ראש המקלחת 8 אל הקצה העליון של המוט 1.

