

הכנת הצנרת:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב את הצנרת של תשתית המים הביתית על מנת למנוע כניסת לכלוך אל הברז שעלול להוביל לסתימה.

הוראות הרכבה:

1. מקמו את הברז (1) על המשטח תוך קביעת הפיה במיקום הרצוי.
2. הרכיבו את הגומיה (3) על צינור התבריג (2).
3. הבריגו את אום ההידוק (4) על צינור התבריג (2).
4. מקמו סופית את הברז והדקו את אום ההידוק (4) בצורה ידנית עד לחיזוק מקסימלי.
5. חברו את הברז (1) אל ברז הזוויתן באמצעות צינור מתאים.
6. פתחו את ברז הזוויתן בזהירות וודאו שאין נזילה. יש לחזק חיבורים במידת הצורך.

