



הכנות הצנרת:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב את הצנרת של תשתיית המים הביתה על מנת למנוע כניסה לכלי אל הברז שעלול להוביל לסתימה. לאחר מכן, מומלץ להזרם מים בקצבות רבות למשך 2 דקות ולוחקם אל תוך דלי.

התקנת ברזי פרח:

בכל התקונה של ברז פרח יש לוודא שצינורות ההזנה של המים הקרים/החמים מחוברים בהתאם לנקודות היציאה/הכניסה.

הוראות ניקוי ושימור:

יש לנקות את הברז במטלית רכה וסבון. אין להשתמש בספוג גס או חומר ניקוי חזקם המכילים חומצות, כויהן, חול וכדומה. כדי לשמור על זרימת מים חזקה ותקינה של הברז, יש לפרק מדי פעם את מעדן הזרימה המוטקן בקצה הפיה ולנקותו היבר.

הוראות הרכבה:

- 1 יש לפרק את אום (05) וגומייה (04) מצינור התבריג (03).
- 2 הבריגו את צינור התבריג (03) לנוף הברז (01).
- 3 שימו את הגומייה (02) על גבי צינור התבריג (03).
- 4 חיבורו את הצינורות הגומיים (06) לנוף הברז (01) דרך צינור התבריג (03).
- 5 העבירו את הצינורות הגומיים (06) דרך הפתח במשטח ומכוו את הברז (01).
- 6 הריכבו את הגומייה (04) על צינור התבריג (03) והבריגו את אום ההידוק (05) עד לחזוק מקסימלי.
- 7 חיבורו את הצינורות הגומיים (06) לברים חזותיים.
- 8 יש לפתח את הברגים החזותיים ולודא שאין נזילה. יש לתקן חיבורים במידת הצורך.

Mounting Instructions:

- 1 Unscrew the cap nut (05) and remove the rubber washer (04) (if mounted on the faucet).
- 2 Connect the threaded pipe (03) to the faucet body (01).
- 3 Place the rubber washer (02) onto the threaded pipe (03).
- 4 Connect the inlet pipes (06) to the faucet (01).
- 5 Insert the pipes (06) through the mounting hole and put the faucet (01) on the surface.
- 6 Place the rubber washer (04) onto the threaded pipe (03) and tighten the cap nut (05).
- 7 Connect the inlet pipes (06) to the water supply.
- 8 Turn the water on slowly and check for leaks. Tighten connections if necessary.