

הכנת הצנרת:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב את הצנרת של תשתית המים הביתית על מנת למנוע כניסת לכלוך אל הברז שעלול להוביל לסתימה. לאחר מכן, מומלץ להזרים מים בצינורות למשך 2 דקות ולרוקנם אל תוך דלי.

התקנת ברזים נשלפים:

בכל התקנה של ברז נשלף יש לוודא שצינורות ההזנה של המים הקרים/חמים מחוברים ליציאה/כניסה מתאימה.

הוראות ניקוי ושימור:

יש לנקות את הברז במטלית רכה וסבון. אין להשתמש בספוג גס או חומרי ניקוי חזקים המכילים חומצות, כוהל, חול וכדומה.

בכדי לשמור על זרימת מים חזקה ותקינה של הברז, יש לפרק מדי פעם את המזלף/מעדן הזרימה המותקן בקצה הפיה ולנקותו היטב.

הוראות הרכבה:

- יש לפרק את אום (07) וגומייה (06) (במידה ומורכבים על הברז).
- חברו את הגומייה (05) לטבעת הבסיס (04) והרכיבו אותם על גבי צינור התברג (02).
- מקמו את הברז (01) במקומו על המשטח.
- הרכיבו את הגומייה (06) על צינור התברג (02) והכריגו את אום (07) עד לחיזוק מקסימלי.
- חברו את הצינור הנשלף (08) והכניסו אותו אל צינור (03) עד הישמע הקליק (אין צורך בהברגה).
- הרכיבו את המשקולת (09) וחזקו בעזרת מברג.
- חברו את הצינורות הגמישים (10) לגוף הברז ואחר כך לברזים הזוויתיים.
- יש לפתוח את הברזים הזוויתיים ולוודא שאין נזילה. יש לחזק חיבורים במידת הצורך.

