

### הכנת הצנרת:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב את הצנרת של תשתית המים הביתית על מנת למנוע כניסת לכלוך אל הברז שעלול להוביל לסתימה.

### הוראות ניקוי ותחזוקה:

יש לנקות את הברז במטלית רכה וסבון. אין להשתמש בספוג גס או חומרי ניקוי חזקים המכילים חומצות, כוהל, חול וכדומה. בכדי לשמור על זרימת מים חזקה ותקינה של הברז, יש לפרק מדי פעם את מעדן הזרימה בפיה של הברז ולנקותו היטב.

### הוראות הרכבה:

1. יש ללפף על ההברגה הקטנה בלמד החיצוני (04) (אקסצנטרי) חומר איטום מסוג טפלון או פשתן. הקפידו ללפף עם כיוון הסגירה.
2. הבריגו את הלמדים לקיה יש לכונן את המרחק ביניהם לפי המרחק בין אומי החיבור שעל הגוף הברז (01). הקפידו להבריג תמיד עם כיוון הסגירה. הברגה בכיוון הפתיחה עלולה לגרום לנזילה.
3. הבריגו את שתי הרוזטות (03) (כיסוי קיר) על הלמדים.
4. הכניסו את שני האטמים (02) המצורפים לתוך אומי ההידוק שבגוף הברז (01).
5. הרכיבו את הברז על הלמדים והדקו בעדינות בעזרת מפתח שוודי. יש להקפיד להבריג את שני האומים לסירוגין כדי לשמור על מקבילות הברז אל הקיר יש להשתמש בפיסת בד בין המפתח לאומי ההידוק למניעת שריטות.
6. פתחו את מקור המים וודאו שאין נזילה. במידה והתגלו נזילות יש לחזור על הפעולות שנית לפי סדר ההוראות.

