



הוראות התקנה כלליות:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב את הצנרת של תשתית המים הביתית על מנת למנוע כניסת לכלוך אל הברז שעלול להוביל לסתימה.

הוראות ניקוי ותחזוקה:

יש לנקות את הברז במטלית רכה וסבון. אין להשתמש בספוג גס או חומרי ניקוי חזקים המכילים חומצות, כוהל, חול וכדומה. בכדי לשמור על זרימת מים חזקה ותקינה, יש לנקות מדי פעם את מקלח היד/ ראש המקלחת.

התקנת גוף האינטרפוף טרם יישום טיח וחיפוי

- יש למקם את גוף הברז (01) במקום המיועד בקיר. יש לשים לב שהבורר (02) נמצא כלפי מעלה.
- חברו את צינורות באופן הבא: מים קרים מימין, מים חמים משמאל, יציאה 1 מלמעלה ויציאה 2 מלמטה.
- יש לוודא שחלק (03) יהיה בולט במידה מספקת בהתחשב בעובי חיפוי הקיר.
- יש לכסות את חלק (03) ואת הבורר (02) בכיסוי מגן עד גמר עבודות הטיח והחיפוי.

השלמת ההתקנה בגמר עבודות הטיח והחיפוי

- יש להסיר את כיסוי המגן.
- הרכיבו את צלחת הכיסוי (04) בהתאם על חלקים 2+3 וודאו כי הגומייה ממוקמת היטב.
- התקינו את ידית הבורר (08) על הבורר (02) וחברו ביניהם בעזרת בורג אלן (09).
- הבריגו את ידית (10) על ידית הבורר (08).
- יש לחבר את הידית (07) על חלק (03) ולחבר בעזרת בורג אלן (06).
- כסו את הבורג (06) בעזרת הכפתור (05).
- יש לפתוח את הברז הראשי בזהירות ולוודא שאין כל נזילה. יש לחזק חיבורים במידת הצורך.