

### הוראות התקנה כלליות:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב את הצנרת של תשתית המים הביתית על מנת למנוע כניסת לכלוך אל הברז שעלול להוביל לסתימה.

### הוראות ניקוי ותחזוקה:

יש לנקות את הברז במטלית רכה וסבון. אין להשתמש בספוג גס או חומרי ניקוי חזקים המכילים חומצות, כוהל, חול וכדומה. בכדי לשמור על זרימת מים חזקה ותקינה, יש לנקות מדי פעם את מקלח היד/ראש המקלחת.

### התקנת גוף האינטרפּוֹץ טרם יישום טיח וחיפוי

1. יש למקם את גוף הברז (01) במקום המיועד בקיר.
2. חברו את צינורות באופן הבא: מים קרים מימין, מים חמים משמאל ויציאה למקלחת מלמעלה.
3. יש לוודא שחלק (02) יהיה בולט במידה מספקת בהתחשב בעובי חיפוי הקיר.
4. יש לכסות את חלק (02) בכיסוי המגן עד גמר עבודות הטיח והחיפוי.

### השלמת ההתקנה בגמר עבודות הטיח והחיפוי

1. יש להסיר את כיסוי המגן.
2. הרכיבו את צלחת הכיסוי (03) בהתאם על חלק 2 וודאו כי הגומייה ממוקמת היטב.
3. יש לחבר את הידית (04) על חלק (02) ולחבר בעזרת בורג אלן (05).
4. כסו את הבורג (05) בעזרת הכפתור (06).
5. יש לפתוח את הברז הראשי בזהירות ולוודא שאין כל נזילה. יש לחזק חיבורים במידת הצורך.

