

הכנת הצנרת:

בטרם הרכבת הברז, יש לשטוף היטב את הצנרת של תשתית המים הביתית על מנת למנוע כניסת לכלוך אל הברז שעלול להוביל לסתימה.

הוראות הרכבה:

1. מקמו את הברז (1) על המשטח תוך קביעת הפיה במיקום הרצוי.
2. הרכיבו את הגומיה (3) על צינור התברג (2).
3. הבריגו את אום ההידוק (4) על צינור התברג (2).
4. מקמו סופית את הברז והדקו את אום ההידוק (4) בצורה ידנית עד לחיזוק מקסימלי.
5. חברו את הברז (1) אל ברז הזוויתן באמצעות צינור מתאים.
6. פתחו את ברז הזוויתן בזירות וודאו שאין נזילה. יש לחזק חיבורים במידת הצורך.

