



מכיל:

- 1 מוט עגול נירוסטה.
- 2 תפסנים מתכווננים לחורים הקיימים בקיר.
- 3 מתלה מתכוונן למקלח היד.
- 4 סבוכיה.
- 5 ברז בורר מצבים.
- 6 צינור הזנה נירוסטה עם דופן כפולה באורך 70 ס"מ.
- 7 צינור אמבט נירוסטה עם דופן כפולה באורך 1.5 מטר.
- 8 מקלח יד.
- 9 ראש מקלחת.

הוראות התקנה:

1. השחילו את החיבורים על המוט 1 מחלקו התחתון לפי הסדר הבא:
 - תפס חיבור לקיר 2
 - מתלה למקלח יד 3
 - סבוכיה 4 (פתחו את פקק הנעילה, השחילו את הסבוכיה וסגרו את הפקק).
 - תפס חיבור לקיר 2
2. במידה ויש חורים קיימים בקיר - יש לדלג לשלב 4. במידה ולא, יש להמשיך לשלב 3.
3. סמנו את מקום הקידוח הרצוי של המוט בהתאם לחורים בתפסנים 2, קדחו חורים בהתאם לסימון ומקמו את הדיבלים המצורפים.
4. כווננו את זוג התפסנים 2 בהתאם לחורים הקיימים בקיר וחברו אותם באמצעות ברגי הנירוסטה המצורפים.
5. לקיבוע המוט 1 יש להסיר את הכיסוי החיצוני בתפסנים 2 ולהדק את ברגי הנירוסטה.
6. חברו לחלקו התחתון של המוט 1 את תבריג הפליז בהתאם לאיור **בתמונה א'!**
7. הבריגו את ברז בורר המצבים 5 אל תבריג הפליז בחלקו התחתון של המוט 1.
8. חברו את צינור ההזנה 6 אל ברז בורר המצבים 5 ואל מקור המים.
9. חברו את צינור האמבט 7 מצד אחד אל מקלח היד 8 ומצד שני אל יציאת המים של ברז בורר המצבים 5.
10. הבריגו את ראש המקלחת 9 אל הקצה העליון של המוט 1.

